


迅鍵

硬件安裝說明書



目錄

1.	套件	‡內容	3		
2.	面桃	5介紹	4		
3.	硬件	硬件連接5			
	3.1	電腦<> 迅鍵主鍵盤	5		
	3.2	迅鍵主鍵盤<>單按鍵	6		
4.	鍵盤操作使用				
	4.1	電源開關	7		
	4.2	模式選擇	8		
	4.3	普通模式操作	9		
	4.4	閃燈(單按鍵)模式1	.0		
5.	常見問題				

1. 套件内容

a. 迅鍵主鍵盤



b. 用戶證明書(附註冊序號)



c. 迅鍵單按鍵



d. USB 連接線



為響應環保,我們只提供電子版的迅鍵軟件說明書,用戶可到以下網址下載:

http://keysquare.net/QuicKey.html

2. 面板介紹

- 1) 電源指示燈(紅色)
- 3) 普通模式指示燈(黃色)
- 5) USB 連接位置
- 7) 模式切換鍵

- 2) 閃燈(單按鍵)模式指示燈(綠色)
- 4) KeySquare 按鍵
- 6) 單按鍵連接位置
- 8) 電源開關



3. 硬件連接

3.1 電腦<--->迅鍵主鍵盤



要將迅鍵主鍵盤與電腦連接,需使用附送的 USB 連接線,一方連到主鍵盤特定的接口(見下圖),另一方則連到電腦任意一個 USB 接口。連接後可使用基本輸入功能。



迅鍵主鍵盤接口(USB)

*注意: 用家必需要連接上主鍵盤方可開啟 Keysquare 軟件及進行首次註冊

3.2 迅鍵主鍵盤<--->單按鍵



如要使用十字掃瞄或閃燈模式等功能,除了要將迅鍵主鍵盤與電腦連接,亦需將單按鍵連接到主鍵盤(見下圖)。連接後可使用所有功能。



迅鍵主鍵盤接口(單按鍵)

4. 鍵盤操作使用

4.1 電源開關

電源開關位於主鍵盤側面,向下推會開啟電源,向上推則會關閉電源, 當電源開啟後所有燈光都會亮著約2秒鐘,然後會關閉。最後等待大約 2秒鐘電源指示燈亮著,便可以開始使用鍵盤。

關閉開啟





主鍵盤啟動中



4.2 模式選擇

模式切換鍵在主鍵盤上方,有三種模式可以選擇,切換模式時需要將推鍵推到特定的位置。



A 是普通模式,在普通模式下黃色指示燈會亮著



B 是閃燈模式,在閃燈模式下綠色指示燈會亮著



C是備用,目前未有功能,留待日後的更新



4.3 普通模式操作

將模式切換鍵推到 A 位置後,需按下任意一個鍵以發送指令通知 KeySquare 程式,然後便可使用普通模式。

普通模式下,在任何時間按下單按鍵都能夠啟動十字掃瞄功能(Cross Line Scanning)(詳見 KeySquare 程式說明書)

每個按制下均有燈光顯示,當 KeySquare 在第一層環境下是沒有燈光顯示,在第二層環境下所對應的按鈕燈光會亮著。(詳見 KeySquare 程式說明書)

迅鍵主鍵盤的按鍵位置和 KeySquare 程式上的按鍵位置是相互對應的 (見下圖),按下主鍵盤上的按鍵相當於在程式中輸入。






4.4 閃燈(單按鍵)模式

將模式切換鍵推到 B 位置後,需按下任意一個鍵以發送指令通知 KeySquare 程式,然後便可使用閃燈模式。

閃燈模式下,KeySquare 程式中的按鍵會順序閃動,主鍵盤相應位置的按鍵亦可跟隨閃動(詳見 KeySquare 程式說明書),當閃動到其中一個按鍵時按下單按鍵,就會等同按下 KeySquare 程式中相對應的按鍵。

例子: 閃動到「鎖定/返回」鍵時按下單按鍵,相當於按下主鍵盤上的「鎖定/返回」鍵。



5. 常見問題

現象	可能原因	相應的解決方法
電源開啓後	1. 電源不通	1. 檢查 USB 線連接
沒有燈光顯	2. 驅動程式未能	2. 耐心等待驅程式安裝
示	安裝	完成,如果超過三分
		鐘仍未完成,請嘗試
		連接第二個 USB 連
		接位置
<u> </u>	1 <u> </u>	1 IA + 1++ LID AT A EE T
按鍵沒有反	1. 模式設定與軟	1. 檢查模式按鈕位置及
應	件未能對應	重 啓鍵盤及軟件
單鍵按鈕沒	1. 單鍵按鈕連接	1. 確保連接位置是接近
有反應	位置不對	電源按鈕的那一個